



ARAÇ ÜZERİNDE DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME MAKİNESİ ÖLÇÜM FONKSİYONLU KULLANIM KLAVUZU

Teknik Özellikler

- 220 Volt Enerji
- 1.5 Bar Pompa X3
- 3X5lt. Sıvı Kapasitesi
- 40 Kg. Ağırlık
- Tam Otomatik
- 50*50*100 cm

Nasıl çalışır?

Ölçüm işlemi:

Makinenin araca bağlantısı tamamlanıp temizlik işlemine hazır hale getirildiğinde, mavi hortum aracın lambda sensörüne bağlanır ve aynı temizlik işleminde olduğu gibi araç 2500 devirde çalışır. Makine ön panelindeki 1. Bardaki pimi kaldırdığınızda bardaki oynamayı göreceksiniz. Bir müddet sonra gösterge sabit kalacaktır ve bu tıkanıklık seviyesini gösterecektir. Pimi indirebilirsiniz.





Aynı işlemi tüm temizlik işlemi sonunda ikinci barı kullanarak yaparak sonucu görebilirsiniz.

Temizlik işlemi:

- Aracın yağını kontrol ediniz
- Makinenin hortumunu uygun aparat ile araca bağlayınız.
- Bağlantı lambada sensöründen yapılıyor.
- Aracı çalıştırınız.
- Aracı 2500 devirde çalışır halde sabit tutunuz. Ayağınızı pedaldan bütün işlemin en sonuna kadar hiç çekmeyiniz.
- 2-3 dakika sonra A1 butonu ile temizleme işlemi başlatabilirsiniz. Bundan sonra ki tüm süreç otomatik devam edecektir.



- Standard çalışma zamanı her bir işlem için (A1,A2,A3) 3-5 dakikadır. Sıvı alım seviyeleri 400 ml olup, ayarı yapılmıştır. Herhangi bir ayar yapılmasına gerek yoktur.
- A1 butonuna bir kere basınız, makine A1 ilacını otomatik olarak araca göndermeye başlayacak. Makine otomatik olarak A2 ve A3' ü de tamamlayınca mavi hortumu takarak ölçüm işlemine geçebilirsiniz.
- A1 yumuşatıcıdır, A2 çözücü, A3 durulama için sudur.

- Özellikle A2. ve A3. aşamalarda aracın tıkanıklığına göre, egzozdan kir, tortu, zift veya duman halinde salınım olacaktır.
- Ağır vasıta araçlarda tüm işlemi tekrar yapınız.
- İlk işlemin başarısız olduğu araçlarda, tüm işlemi tekrar yapınız.

İlaç/Sıvı:

A1 kapasitesi 5 litre : 400 ML / Yumuşatıcı

A2 kapasitesi 5 litre : 400 ML / Çözücü

A3 kapasitesi 5 litre : 400 ML / Durulama

Önemli Uyarılar

- İşleme başlamadan ve işlem sonunda aracın yağ seviyesini kontrol ediniz
- Makinenin sıvı çekme seviyelerini değiştirmeyiniz
- Makinenin araca bağlantı şekli ve yeri makineyi kullanan ustanın sorumluluğundadır.
- Her araçtaki bağlantı şekli ve yeri farklı olduğundan, bağlantının doğru yapıldığından emin olunmalıdır.
- Makine ile herhangi farklı bir ilaç veya sıvı kullanmayınız.
- Farklı bir ilaç veya sıvı kullanımı araca zarar verir ve makinenin garantisi bozulur.
- Soğuk havalarda makineyi dondan koruyunuz.

Güvenlik Uyarıları

- Herhangi servis gerektiren bir durumda makineyi satın aldığınız firmaya danışarak servis talep ediniz
- Satın aldığınız firmadan destek ve onay almadan servis durumunda makineye herhangi müdahalede bulunmayınız.
- Elektrik kaçağı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir durumda makineye müdahale etmeyiniz, yetkili firmadan destek/servis veya profesyonel elektrik ustasından destek alınız.
- Temizleme ilacını cildinize temas ettirmeyiniz
- Temizleme ilacını yüzünüze ve gözünüze temastan kesinlikle kaçınınız.